

発破器

安全にそして確実に、信頼のマシンが期待通りの発破を実現します。



■使用方法

- 1 発破回路の導通(抵抗)検査を行った後、発破母線を発破端子へ確実に取り付けます。
- 2 鍵を鍵穴に挿入し、時計まわりに約90°回します。
- 3 充電が完了するとKJ-050-N、KJ-100-Nは電圧指示ランプが緑から赤に変わり、KJ-200-N、KJ-300-Nは電圧指示ランプ(赤)が点灯します。
- 4 **安全スイッチを押しながら、鍵を元の位置に戻す**と発破回路に通電し発破がかかります。

性能一覧

商品名	最大能力 (回路総抵抗)	容量	充電時間 (秒)	電源乾電池 単1 (本)	重量 (kg)	寸法 (mm)
KJ-050-N	50Ω	8μF×500V	2~5	2 (R20PU)	1.2	157×82×109
KJ-100-N	100Ω	8μF×600V	2~5	2 (R20PU)	1.2	157×82×109
KJ-200-N	200Ω	20μF×1000V	5~10	2 (LR20)	1.2	157×82×109
KJ-300-N	300Ω	15μF×1500V	5~10	4 (R20PU)	2.4	160×120×140

▶取扱上の注意事項

- (1) KJ-200-N、KJ-300-Nは指定炭坑以外で使用して下さい。
- (2) 発破端子間の短絡は故障の原因になりますので絶対にしないで下さい。
- (3) 長時間充電は乾電池の消耗を早めるばかりでなく、故障の原因となりますので避けて下さい。
- (4) 電池が消耗すると充電時間が長くなります。充電時間が長くなった場合には、新しい電池に交換して下さい。
- (5) 乾燥させる場合は風通しのよい所で自然乾燥し、60℃以上の加熱乾燥は部品保護のため避けて下さい。

※本器製造終了後は部品交換に対応できない場合があります
※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

注意:本器を日本国外に持ち出す場合は、日本国政府の事前承認を必要とします。

▶ EDD®用発破機器

EDD®専用発破器

EDD®発破のみにご使用ください。



EDD®併用発破器

EDD®と電気雷管を併用して同時に発破する時にご使用ください。



EDD®チェッカー

EDD®1本毎の良、不良の判定にご使用ください。



性能一覧

商品名	最大能力	容量	電源乾電池 単1 (本)	重量 (kg)	寸法 (mm)
EDD®専用発破器	EDD®100発	40 μ F×2600V	8	9.7	265×360×195
EDD®専用発破器	EDD®150発	40 μ F×4000V	12	16.5	335×420×250
EDD®併用発破器	EDD®100発と電気雷管の発破回路抵抗300 Ω	40 μ F×2600V	8	11.8	265×360×195

商品名	計測電流 (A)	電源乾電池 単2 (本)	重量 (kg)	寸法 (mm)
EDD®チェッカー	0.27	6	3.2	150×270×230

▶ EDD®結線カウンター

EDD®の結線個数を確認するためのものです。



●本社(管理本部)	〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1(国際ファッションセンタービル9F)	TEL.03-5637-0901 FAX.03-5637-0940
●北海道営業部	〒073-0138 北海道砂川市豊沼町63	TEL.0125-55-2323 FAX.0125-55-2341
●東北営業部	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15(太陽生命仙台ビル3F)	TEL.022-265-0203 FAX.022-265-0355
●東日本営業部	〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1(国際ファッションセンタービル9F)	TEL.03-5637-0903 FAX.03-5637-0938
●中日本営業部	〒451-0044 愛知県名古屋市西区菊井2-19-11(大興クリアション2F)	TEL.052-586-1373 FAX.052-581-0072
●西日本営業部	〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町1-2-14(三井住友海上千里ビル7F)	TEL.06-4863-7821 FAX.06-4863-7610
●九州営業部	〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1-20-3(紙与薬院ビル10F)	TEL.092-526-2112 FAX.092-526-2097
●砂川工場	〒073-0138 北海道砂川市豊沼町63	TEL.0125-54-3126 FAX.0125-52-2719
●厚狭工場	〒757-8686 山口県山陽小野田市大字郡2300	TEL.0836-72-0916 FAX.0836-72-0712
●東海工場	〒882-0015 宮崎県延岡市水尻町304	TEL.0982-22-6250 FAX.0982-22-6266
●雷管工場	〒882-0854 宮崎県延岡市長浜町4-5003-1	TEL.0982-22-6442 FAX.0982-22-6439